

NÁZOV	ROZMER [mm]	POČET [ks]	SPOJ
Uholník BV/U 05-22 V s vlisom	65x90x90	18	Podlahový trám (PT1, PT2, PT3, PT6, PT7, PT8, PT9, PT12, PT13) – Základová doska
Prevleková kotva do betónu	10/90	18	Uholník – Základová doska
Klince konvexné	4/60	108	Uholník – Podlahový trám (PT1, PT2, PT3, PT6, PT7, PT8, PT9, PT12, PT13)
Konštrukčný vrut do dreva so zápustnou hlavou, Zn	8/120	4	Podlahový trám (PT2, PT3, PT7, PT8) – Podlahový trám (PT10, PT11)
		12	Podlahový trám (PT4, PT5) – Podlahový trám (PT1, PT2, PT3, PT7, PT8)
		6	Podlahový trám (PT6, PT9, PT12, PT13) – Podlahový trám (PT4, PT5)
		12	Podlahový trám (PT14, PT15) – Podlahový trám (PT14, PT15)
		12	Podlahový trám (PT14, PT15) – Podlahový trám (PT14, PT15)
		4	Podlahový trám (PT2, PT3, PT7, PT8) – Podlahový trám (PT10, PT11)
		12	Stropný trám (ST4, ST5) – Stropný trám (ST1, ST2, ST3, ST7, ST8)
		12	Stropný trám (ST14, ST15) – Stropný trám (ST1, ST2, ST3, ST7, ST8)
		12	Stropný trám (ST6, ST9, ST12, ST13) – Stropný trám (ST4, ST5)
		12	Väznica (V1, V2) – Stropný trám (ST6, ST9, ST12, ST13)
		12	Stropný trám (ST6, ST9, ST12, ST13) – Stropný trám (ST14, ST15)
		24	Väznica (V1, V2) – Stropný trám (ST6, ST9, ST12, ST13)
		27	Podlahový trám (PT14) – Stĺpik (S2)



			4	Pomocný prvak (K2) – Stropný trám (ST10, ST11)
	Konštrukčný vrut do dreva so zápustnou hlavou, Zn	8/180	6	Podlahový trám (PT1, PT2, PT3, PT6, PT7, PT8, PT9, PT12, PT13) – Stíp (S1)
	Konštrukčný vrut do dreva s tanierovou hlavou, Zn	8/140	10	Podlahový trám (PT10, PT11) – Podlahový trám (PT1)
			10	Stropný trám (ST11, ST12) – Stropný trám (ST1)
	Konštrukčný vrut do dreva s tanierovou hlavou, Zn	8/260	2	Stropný trám (ST1) – Stíp (S1)
			4	Stropný trám (ST2, ST3, ST7, ST8) – Stíp (S1)
			27	Väznica (V1) – Stípik (S2)
			12	Krokva (K1) – Pomocný prvak (K2)
	Konštrukčný vrut do dreva s tanierovou hlavou, Zn	8/180	12	Krokva (K1) – Väznica (V1, V2)